

PASTOSOL[®] HW

Naturaleza:	Sistema tensoactivo basado en materias primas de origen natural.
Aplicación:	Procesado de artículos hidrofugados Rehumectación de crust y wet-blue Auxiliar de neutralizado, tintura y engrase Desengrase de piel pequeña
Apariencia:	Pasta fluida de color amarillento.
Carga:	Anfotérica.
Substancia activa:	Aprox. 40%.
pH Emulsión 10%:	Aprox. 7,5.
Estabilidad a los ácidos:	Media.
Estabilidad al agua dura y salina:	Buena.
Estabilidad al agua salina:	Buena.
Estabilidad al vegetal:	Buena.
Estabilidad al cromo:	No compatible en mismo baño.
Solidez a la luz:	Buena.

El *PASTOSOL HW* ha sido desarrollado para poder ser usado en cualquier etapa del procesado de cuero destinado a la producción de artículos hidrofugados. Los mejores resultados se obtendrán siempre que se emplee a valores de pH superiores a 4,0

Su efecto tensoactivo queda bloqueado con la fijación final con sales metálicas. Es por ello que su empleo no afecta a los valores Maeser o Bally de hidrofugación.

PASTOSOL HW puede usarse con buenos resultados en el desengrase acuoso de piel pequeña. La curtición posterior con sales de cromo o aluminio bloqueará la hidrofilia del producto permitiendo preparar artículos con un buen nivel de hidrofugación.

PASTOSOL HW es muy adecuado en la rehumectación de wet-blue destinado a artículos hidrofugados y que por su conservación hayan sufrido un secado prematuro. Excelentes

resultados se obtienen también en la rehumectación de cuero en crust, hidrofugado o no, que deba reprocesarse.

PASTOSOL HW usado durante el neutralizado proporciona una perfecta humectación del cuero en todo el corte. Ello facilitará la penetración y una distribución más regular de los productos de recurtición, tintura y engrase que se usen posteriormente.

PASTOSOL HW como auxiliar de engrase en la producción de artículos hidrofugados permite mejorar la estabilidad, penetración y distribución del engrase sin afectar a los valores de hidrofugación.

PASTOSOL HW como auxiliar de engrase en la producción de artículos vegetal proporciona un poro muy fino y sedoso.

Aplicación

Desengrase de corderos piquelados. *Porcentajes sobre peso piquel*

Una vez las pieles despiqueladas,

150% Agua 30°C

15% Sal

X% Bicarbonato sódico

Rodar 10 minutos / pH
6,5-7,0

Añadir las pieles

+

2%-4% *PASTOSOL HW*

Rodar 90 minutos

+

100% Agua 35°C

Rodar 30 minutos

Ecurrir baño

Lavar:

150% Agua 35°C

+

0,5% *PASTOSOL HW*

Rodar 30 minutos

Ecurrir y lavar

Proceder de forma
usual

Empeine hidrofugado *Porcentajes sobre peso rebajado*

En la rehumectación de pieles en wet-blue almacenado cierto tiempo Porcentajes sobre peso rebajado

250% Agua 40°C

Rodar 10 minutos / pH 4,2-4,5

0,5% RESISTOL FE

1,0%-2,0% PASTOSOL HW

Rodar 120 minutos

Escurrir y lavar

En el remojo de pieles ovinas en crust *Porcentajes sobre peso seco*

2000% Agua 45°C

3,0% Amoníaco

1,0-2,0% PASTOSOL HW

Rodar 120 minutos

Escurrir y lavar

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.